



دھوئیں/کاربن مونو آکسائیڈ (CO) الارمز کو چالو حالت میں رکھیں

چالو حالت والے دھوئیں/کاربن مونو آکسائیڈ (CO) الارمز آپ اور آپ کے عزیزوں کو وقت دیتے کسی گڑبڑی کا انتباہی اشارہ دے کر زندگیاں بچاتے ہیں۔ آگ تیزی سے پھیلتی ہے اور کاربن مونو آکسائیڈ خاموش قاتل ہے۔

چالو الارمز آپ کے نکلنے کے منصوبے کا سب سے اہم جز ہیں۔

- درست قسم کا الارمز رکھنا یقینی بنائیں۔ یہ ضروری ہے کہ الارمز انڈر رائٹرز لیباریٹریز (یو ایل) (Underwriters Laboratories, UL) کے ذریعہ منظور شدہ ہوں اور اس میں ان کے دور حیات تک قابل سماعت انتباہی الارمز ہو۔ سبھی نئے اور بدلے ہوئے دھوئیں کے الارمز میں 10 سال کے لیے مہربند بیٹری لگی ہونی چاہیے جو کہ ناقابل تبدیلی ہو اور جسے نکالا نہ جاسکتا ہو۔
- دھوئیں کا الارمز اور کاربن مونو آکسائیڈ (CO) الارمز دونوں (یا دھوئیں/کاربن مونو آکسائیڈ الارمز) ہی ہوں۔ ایک قسم کا الارمز دوسرے کا بدل نہیں ہے۔
- اگر آپ کے الارمز میں ابھی بھی قابل تبدیلی بیٹریاں لگی ہوں تو، انہیں ایک سال میں دوبار ضرور بدلیں۔ بیٹریاں تبدیل کرنے کی ایک بہترین یاددہانی یہ ہے کہ انہیں دن کی روشنی میں بجلی کی بچت والے ایام میں تبدیل کریں۔ جتنی جلدی ممکن ہو ان الارمز کو ایسے الارمز سے تبدیل کریں جن میں مہربند 10 سال والی بیٹریاں ہوں۔



10 سال والی بیٹری کے ساتھ مہربند الارمز

الارمز کی تنصیب

- جہاں آپ سوتے ہیں وہاں اور اپنے گھر کی ہر منزل پر بشمول تہ خانے میں الارمز نصب کریں۔
- الارمز کو چھت میں لگائیں، بہتر ہے کہ یہ کمرے کے مرکز میں ہو، لیکن دیوار سے چار انچ سے کم کی دوری پر نہ ہو۔ اگر الارمز کو دیوار پر ہی لگانا ضروری ہو تو، اسے چھت سے چار اور 12 انچ کی دوری پر لگایا جانا چاہیے۔
- باہر مربوط الارمز لگانے پر غور کریں تاکہ جب ایک الارمز بچ تو سبھی الارمز بجنے لگیں۔
- جن کو سماعت کی دشواری یا جو بھرے ہیں ان کے لیے خصوصی الارمز نصب کیے جانے چاہئیں۔
- چمکیلی روشنی اور بستر میں لرزش پیدا کرنے والے آلات دستیاب ہیں۔

الارمز کا رکھ رکھاؤ

- ٹیسٹ بٹن دبا کر پابندی سے اپنے الارمز کی جانچ کریں۔
- ہر 10 سال پر یا جب الارمز اس بات کا سگنل دیں کہ اس کی میعاد ختم ہو رہی ہے اور اسے تبدیل کیے جانے کی ضرورت ہے تو اسے تبدیل کر دیں۔
- الارمز کو پابندی کے ساتھ جھاڑ پونچھ کر اور ویکیمنگ کر کے انہیں صاف رکھیں۔

جب الارمز بچ

- اگر CO الارمز بجتا ہے تو، آپ اور آپ کے خاندان کو فوراً باہر نکل جانا چاہیے اور 911 پر کال کرنا چاہیے۔
- اگر دھوئیں کا الارمز بجتا ہے تو، اپنے نکلنے کے منصوبے پر ضرور عمل کریں۔
- اگر الارمز حادثاتی طور پر بجنے لگے تو، اسے ہش یا ری سیٹ بٹن دبا کر بند کر دیں۔ ہوا کو صاف کرنے کے لیے کھڑکیاں کھولیں اور ہوا نکاسی والے پنکھے چلا دیں۔
- ہاتھ روم کے بھاپ یا کھانا بنانے کے بھاپ کے سبب الارمز خود بخود آن ہوجاتے ہیں۔ اس الارمز کو دوسری جگہ لگانے کے بارے میں غور کریں جو ناگہانی طور پر بجنے لگتے ہوں۔



حالیہ سالوں میں آگ سے ہونے والی 70% اموات ایسے گھروں میں ہوئی ہے جہاں کوئی چالو حالت میں دھوئیں/کاربن مونو آکسائیڈ الارمز نہیں تھے۔

آگ کے سبب آپ کی موت کا خطرہ اسی وقت آدھا کم ہوجاتا ہے جب آپ کے گھروں میں دھوئیں/کاربن مونو آکسائیڈ الارمز لگائے جاتے ہیں۔

